

## Pflegeanleitung Solid Surface/Corian® Glacier White



### Wie reinigt man Solid Surface und Corian® in Glacier White?

Reinigen Sie Ihr Solid Surface/Corian® Produkt scheuernd und mit kreisenden Bewegungen. Verwenden Sie dazu eine handelsübliche Scheuermilch und ein feuchtes Tuch. Die matte Oberfläche bleibt dadurch erhalten. Wischen Sie danach die Oberfläche mit einem Tuch nass ab und reiben Sie sie anschliessend trocken. Lassen Sie färbende Substanzen, wie Haarfärbemittel nicht auf die Oberfläche einwirken.

### Welche Reinigungsmittel sollte man verwenden?

Wir empfehlen handelsübliche scheuernde Haushaltsreiniger wie zum Beispiel Cif-, Frosch- oder Viss-Scheuermilch. Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln soll vermieden werden.

### Wie entfernt man hartnäckige Flecken?

Verwenden Sie einen nassen, nicht kratzenden Scheuerschwamm, zum Beispiel Scotch Brite weiss. Reiben Sie mit etwas Scheuermilch mit stark kreisenden Bewegungen über den Fleck oder die leichten Kratzer und nachfolgend über die ganze Fläche, respektive den ganzen Waschtisch. Reinigen Sie anschliessend die gesamte Fläche wie oben beschrieben mit Scheuermilch, um wieder eine gleichmässig matte Oberfläche zu erhalten.

### Kann man Solid Surface und Corian® reparieren?

Solid Surface und Corian® sind voll reparabel. Passiert einmal ein Unglück wie ein grober Kratzer oder eine Verfärbung durch eine aggressive chemische Substanz, so lässt sich dies durch unseren fachkundigen Kundendienst jederzeit wieder in Stand stellen.

### Sind Solid Surface und Corian® hitzeresistent?

Ja, bis 65°C. Heisseres Wasser kann im Wechsel mit kaltem Wasser zu Schäden führen.

talsee AG

4B Strasse 1  
Postfach 963  
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

talsee.ch  
info@talsee.ch